

# Notice de montage

## Potence candélabre collier plus

### 1. Descriptif Potence candélabre collier plus

Largeur standard 80 cm. Fixation sur candélabre par colliers métalliques. Potences haute et basse identiques. Montage du kakémono par fourreau. Adaptée à utilisation saisonnière.

*En option : possibilité en partie basse de mettre une sangle/collier en tissu autour du candélabre au lieu du système de fixation par potence.*



Montage  
10 mn

### 2. Montage

**Outillage : maillet (bois ou élastomère) - Tournevis plat  
Clé de 8 – Pince ou tenaille coupante.**

**Choisir un candélabre qui permet de fixer les deux potences sans difficulté.**

1. Enfiler la tige dans le support (côté trou) en veillant à aligner les trous de la tige avec ceux du support. Le cas échéant s'aider d'un maillet.

2. Enfiler la goupille de retenue et mettre en place l'anneau de sécurité.

3. Procéder de même pour la 2<sup>ème</sup> tige et son support.

4. Mettre en place un collier autour du candélabre sans le serrer. **La vis du collier bascule à 90° pour permettre d'enfiler aisément l'extrémité du collier.** Puis placer la potence haute sur le candélabre à la hauteur désirée. **La partie haute de la potence a un logement pour un seul collier. S'assurer que les coussins de protection en élastomère sont bien positionnés.** Ajuster le collier par-dessus et serrer fortement avec le tournevis plat puis la clé de 8.

5. Mettre en place le 2<sup>ème</sup> collier (sur une des deux positions disponibles) autour du candélabre et le serrer fortement.

6. Le cas échéant, couper la longueur excessive des colliers.

7. Mettre en place le kakémono en partie haute. Accrocher le mousqueton du haut à l'anneau de sécurité de la goupille.

8. Enfiler la 2<sup>ème</sup> potence dans le fourreau du bas. Accrocher le mousqueton à l'anneau de sécurité de la goupille de la potence basse. Placer la potence sur le candélabre. **La partie haute de la potence a un logement pour un seul collier.**

9. Mettre en place le 1<sup>er</sup> collier (haut). **S'assurer que les coussins de protection en élastomère sont bien positionnés.** Serrer le collier en ajustant la tension du kakémono. Puis mettre en place et serrer le 2<sup>ème</sup> collier (bas).

10. Le cas échéant, couper la longueur excessive des colliers.

### Consigne d'utilisation :

Contrôler l'état des potences en cas de vent violent.

Edition du 9 février 2011.

