FICHE DE MONTAGE

5mn

CADRE SUSPENDU

TOILE TENDUE





A - Câbles de suspension
B - Équerres d'angle
C - Profilés aluminium
D - Clé
E - Visuel

1 SUSPENSION

1 - Glissez et centrez les vis des câbles A dans le profilé C
2 - Vissez les vis
3 - Ajustez la hauteur du câble selon vos besoins, en appuyant sur le bouton «frein», sous le crochet (Possibilité de couper le câble à l'aide d'une pince coupante)







2 CADRE

1 - Montez les équerres B dans les profilés C
2 - Une fois le cadre assemblé, ajustez le positionnement des profilés avant de serrer les vis avec la clé D





3 VISUEL

1 - Insérez le jonc du visuel E à chaque angle du cadre et ajustez le visuel en partant des angles vers le centre